

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet!
A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

GARANCIA: 1 ÉV

FORGALMAZÓ:
TOP-FISH 2001 KFT.
8200 Veszprém, Ciklámen utca 14.

CARP ACADEMY

FLASHBACK

ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KAPÁSJELZŐ

- 6 hangszínbeállítás
- 6 hangerő beállítás
- 6 érzékenység beállítás
- 20 másodpercig tartó kapásutánjelzés
- Éjtő kapás jelzés
- 150-220 méteres hatótáv (tereptárgy függő)
- 9V elemmel működik
- Swinger csatlakozás
- Alacsony feszültség jelző
- Éjszakai fény



VEVŐEGYSÉG

- 6 hangerő beállítás
- Rezgő és csendes mód
- Éjtő kapás jelzés
- 150-220 méteres hatótáv (tereptárgy függő)
- Törlés és tanítás funkció
- Alacsony feszültség jelző
- 3xAAA elemmel működik



HU

Kapásjelző használati utasítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a V gombot a „BE” vagy „KI” kapcsoláshoz.
2. Nyomja meg a V gombot a hangerő beállításához. Öt hangerő állítható be, ezt követően néma üzemmódba áll a készülék. Ismételt megnyomásra újra lehetőség nyílik a kívánt hangerő beállítására.
3. Nyomja meg a T gombot a hangszín beállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a T gombot a Távolság-teszt módba való belépéshez. (Egy személy egyedül is képes letesztelni, hogy az adott domborzati, növényesűrűségi körülmények között mennyi a készülék hatósugara)
4. Nyomja meg az S gombot az érzékenység beállításához. A gomb folyamatos lenyomásával olyan néma funkció érhető el, amely a vevővel való kapcsolatot is megszakítja 30 másodpercre.
5. Nyomja meg az L gombot az éjszakai fény „BE” vagy „KI” kapcsoláshoz.
6. Bekapcsoláskor a LED-ek háromszor felvillannak, jelezve, hogy az elem lemerült, és ki kell cserélni egy új elemre.

EN

Alarm Operating Instruction

1. Press and hold button V to switch “ON” or “OFF”.
2. Press button V to adjust volume. This can be set to zero.
3. Press button T to adjust the tone. Press and hold button T to enter Distance self-test mode.
4. Press button S to adjust the sensitivity, press and hold to enter mute function for 30 seconds. Within 30 seconds the alarm sound will be turned off and no wireless signal will be transmitted.
5. Press button L to turn “ON” or “OFF” night light.
6. When turning on the LEDs lights up three times to indicate that the battery is low and you need to replace it with a new battery.



HU

Vevőegység kezelési útmutatója

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a vevőegység be- vagy kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a V gombot a hangerő beállításához, amely elnémítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a V gombot a rezgés be- vagy kikapcsolásához.
3. A vevőegység hangja szinkronizálódik a hozzá párosított kapásjelzővel.
4. Bekapcsoláskor a LED-ek háromszor felvillannak, jelezve, hogy az elem lemerült, és ki kell cserélni egy újra.

EN

Receiver Operating Instruction

1. Hold power button to switch receiver “ON” or “OFF”
2. Press V to adjust volume, this can be adjusted to silent. Press and hold V button to turn vibration “ON” or “OFF”.
3. The tone of the receiver synchronizes with the alarm it is paired with.
4. When turning on the LEDs lights up three times to indicate that the battery is low and you need to replace it with a new battery.

A riasztó és a vevőegység párosítása

1. Kapcsolja be az összes párosítani kívánt kapásjelzőt.
2. Kapcsolja ki a vevőegységet, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot és a V gombot, amíg a LED kigyullad. Forgassa el az elsőként párosítani kívánt adó görgőjét. Sikeres párosítás esetén a vevőegység egy sípoló hangot ad, és a vevőegység következő LED-je kigyullad, majd forgassa el a következő riasztóegység görgőjét, amíg a vevőegység sípoló hangot ad, és a következő LED is kigyullad. A vevőegység legfeljebb 12 riasztóegységgel párosítható. Ha csak 2 vagy 3 riasztóegységet szeretne a vevőegységhez párosítani, miután az összes riasztóegység párosítva van, nyomja meg a V gombot, amíg a vevőegység LED-jei kiallszanak. A vevőegység következő bekapcsoláskor párosítva lesz a riasztóegységekkel. Felhívjuk figyelmét: Minden alkalommal, amikor a vevőegység párosítási állapotba lép, az előző állapot törlődik.

