

CARP ACADEMY

MOTIVE
ELEKTROMOS KAPÁSJELZŐ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



- 300 m-es hatótávolság
- Viharállóság
- Lopásgátló funkció (A vevő jelzi, ha a riasztás ki van kapcsolva)
- Hatótávolság tesztelő funkció
- Memória funkció
- Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
- 30 másodperces némitás funkció
- Ejtős kapás jelzés
- Hangerő-, hangszín és érzékenység szabályozás

- 20 másodperces LED retesz
- Az éjszakai fény
- Nagyon alacsony akkumulátor-fogyasztással
- Botvilla menet
- Rezgő funkció
- A kapásjelzők egy darab 9 V-os elemmel működnek
- A vevő három AAA elemmel működik
- Ugrókódos frekvencia-rendszer

KAPÁSJELZŐ MŰKÖDÉSE

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a V gombot a „BE” vagy „KI” kapcsoláshoz.
2. Nyomja meg a V gombot a hangerő beállításához. Öt hangerő állítható be, ezt követően néma üzemmódba áll a készülék. Ismételt megnyomásra újra lehetőség nyílik a kívánt hangerő beállítására.
3. Nyomja meg a T gombot a hangszín beállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a T gombot a Távolság-teszt módba való belépéshez. (Egy személy egyedül is képes letesztelni, hogy az adott domborzati, növényesűrűségi körülmények között mennyi a készülék hatósugara)
4. Nyomja meg az S gombot az érzékenység beállításához. A gomb folyamatos lenyomásával olyan néma funkció érhető el, amely a vevővel való kapcsolatot is megszakítja 30 másodpercre.
5. Nyomja meg az L gombot az éjszakai fény „BE” vagy „KI” kapcsolásához.
6. Bekapcsoláskor a LED-ek háromszor felvillannak, jelezve, hogy az elem lemerült, és ki kell cserélni egy új elemre.

VEVŐEGYSÉG MŰKÖDÉSE

1. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a vevőegység be- vagy kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a V gombot a hangerő beállításához, amely elnémítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a V gombot a rezgés be- vagy kikapcsolásához.
3. A vevőegység hangja szinkronizálódik a hozzá párosított kapásjelzővel.
4. Bekapcsoláskor a LED-ek háromszor felvillannak, jelezve, hogy az elem lemerült, és ki kell cserélni egy újra.

A riasztó és a vevőegység párosítása

1. Kapcsolja be az összes párosítani kívánt kapásjelzőt.
2. Kapcsolja ki a vevőegységet, nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot és a V gombot, amíg a LED kigyullad. Forgassa el az elsőként párosítani kívánt adó görgőjét. Sikeres párosítás esetén a vevőegység egy sípoló hangot ad, és a vevőegység következő LED-je kigyullad, majd forgassa el a következő riasztóegység görgőjét, amíg a vevőegység sípoló hangot ad, és a következő LED is kigyullad. A vevőegység legfeljebb 12 riasztóegységgel párosítható.
Ha csak 2 vagy 3 riasztóegységet szeretne a vevőegységhez párosítani, miután az összes riasztóegység párosítva van, nyomja meg a V gombot, amíg a vevőegység LED-jei kialszanak. A vevőegység következő bekapcsoláskor párosítva lesz a riasztóegységekkel.
Felhívjuk figyelmét: Minden alkalommal, amikor a vevőegység párosítási állapotba lép, az előző állapot törlődik.

Kérjük vegye figyelembe, hogy csak jó minőségű tartós elemekkel érdemes használni a jelzőkészletet!
A gyenge minőségű, nem tartós elemeknek gyorsan leesik a feszültsége és problémát okoznak a horgászat során. Használat után mindig vegye ki az elemeket a készülékből és külön tárolja! Esőben, ködben, éjszakai párában történő horgászat után az elemtartó rekeszt is hagyja nyitva!

GARANCIA: 1 ÉV

FORGALMAZÓ:
TOP-FISH 2001 KFT.
8200 Veszprém, Ciklámen utca 14.