



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ (Art. No.: 4817-012)



LED Típus:
5W LED, 3W RED LED



Fényerő: **500 lumen**



Kapacitás:
2 óra
(magas fényerővel)



Kapacitás:
9 óra
(alacsony fényerővel)



Színhőmérséklet:
4500K-6500K



Áramforrás:
3.7V 1200mAh,
Lítium-Polimer



Töltőkábel:
DC 5V
USB-C típus



Töltési idő: **2.5 óra**



**MOZGÁSÉRZÉKELŐ
SZENZOR**

Aktiválás: Bármelyik beállított
funkció közben aktiválható.



Burkolat:
ABS műanyag



Vízállóság: **IPX3**



Tömeg: **86g**

Méret:
61 x 36.5 x 36 mm

Dönthető lámpatest és
fókusználható fény: **Igen**

TÖLTÉS

A készülék töltéséhez vegye le a fejlámpa alján található USB-C port gumi fedelét. Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt egy USB fali töltőhöz, egy számítógép USB portjához vagy egy Power Bank állomáshoz. A kábel másik végét csatlakoztassa a fejlámpa USB-C portjához.

Az aktív töltési folyamatot a 4 lépéses töltésjelző világítása jelzi, ahol egy villogó LED jelzi az aktuális töltöttségi szintet. A töltési folyamat befejezése után az összes jelzőfény folyamatosan világít. A töltőkábel leválasztása után takarja le a portot a gumi fedéllel a védelem érdekében.

1

LED
magas kapacitás
(500 lumen / 2 óra)

3

LED
alacsony kapacitás
(40 lumen / 9 óra)

5

RED
villanó vörös fény

2







LED
közepes kapacitás
(120 lumen / 3.5 óra)

4

RED
vörös fény
(25 lumen / 2.5 óra)

6

Kikapcsolás



FIGYELEM!

- Kerülje a közvetlen szembe világítást, mivel az szemkárosodást okozhat.
- A fejlámpa hosszú távú használat esetén jelentős mennyiségű hőt halmozhat fel, ami a test felmelegedését okozhatja.
- A tűz elkerülése érdekében tilos a fejlámpát könnyen gyúlékony anyagok közelében használni.
- Ne használjon a műszaki adatokban megadottól eltérő elemeket.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény rendelkezései értelmében tilos az áthúzott kuka szimbólumával jelölt hulladékberendezéseket más hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó, aki meg szeretne szabadulni az elektronikus és elektromos berendezésektől, köteles azokat az erre kijelölt hulladékgyűjtő ponton leadni. A berendezés nem tartalmaz olyan veszélyes alkatrészeket, amelyek különösen negatív hatással lennének a környezetre és az emberi egészségre.