

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ (Art. No.: 4817-013)



LED Típus:
**Cree XTE + Luminus
T20 + RED beads**



Fényerő: **600 lumen**



Kapacitás:
3.5 óra
(magas fényerővel)



Kapacitás:
10 óra
(alacsony fényerővel)



Színhőmérséklet:
4500K-6000K



Áramforrás:
**3.7V 1200mAh,
Lítium-Polimer**



Töltőkábel:
**DC 5V
USB-C típus**



Töltési idő: **2.5 óra**



**MOZGÁSÉRZÉKELŐ
SZENZOR**

**Aktiválás: Bármelyik beállított
funkció közben aktiválható.**



Burkolat:
**ABS + TPR
+ PMMA műanyag**




Vízállóság: **IPX3**



Tömeg: **75g**

Méret:
60 x 45 x 41 mm

Fókuszálható fény: **Nem**



TÖLTÉS

A készülék töltéséhez vegye le a fejlámpa alján található USB-C port gumi fedelét.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt egy USB fali töltőhöz, egy számítógép USB portjához vagy egy Power Bank állomáshoz.

A kábel másik végét csatlakoztassa a fejlámpa USB-C portjához. Az aktív töltési folyamatot a 4 lépéses töltésszjelző világítása jelzi, ahol egy villogó LED jelzi az aktuális töltöttségi szintet.

A töltési folyamat befejezése után az összes jelzőfény folyamatosan világít. A töltőkábel leválasztása után takarja le a portot a gumi fedéllel a védelem érdekében.

1

XTE SPOT
magas kapacitás
(450 lumen / 3.5 óra)

4

T20
alacsony kapacitás
(60 lumen / 10 óra)

7

RED
villanó vörös fény

2

XTE SPOT
alacsony kapacitás
(70 lumen / 9.5 óra)

5

**XTE SPOT
+ T20**
(600 lumen / 2 óra)

8


Kikapcsolás

3

T20
magas kapacitás
(250 lumen / 4 óra)

6

RED
vörös fény
(10 lumen / 5.5 óra)



FIGYELEM!

- Kerülje a közvetlen szembe világítást, mivel az szemkárosodást okozhat.
- A fejlámpa hosszú távú használat esetén jelentős mennyiségű hőt halmozhat fel, ami a test felmelegedését okozhatja.
- A tűz elkerülése érdekében tilos a fejlámpát könnyen gyúlékony anyagok közelében használni.
- Ne használjon a műszaki adatokban megadottól eltérő elemeket.
- Gyermekektől elzárva tartandó.

KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény rendelkezései értelmében tilos az áthúzott kuka szimbólumával jelölt hulladékberendezéseket más hulladékkal együtt kidobni. A felhasználó, aki meg szeretne szabadulni az elektronikus és elektromos berendezésektől, köteles azokat az erre kijelölt hulladékgyűjtő ponton leadni. A berendezés nem tartalmaz olyan veszélyes alkatrészeket, amelyek különösen negatív hatással lennének a környezetre és az emberi egészségre.